

När det regnar som värst kan man råka ut för lite översvämning i sin Mustang.

Det finns flera typer av översvämning i Mustangen, men detta är det vanligaste.

Felet är att baljan, eller "fågelbadet" som det också kallas gärna fylls med vatten om avrinningen är igensatt. När det runnit in några liter så rinner vattnet in i fläkttrumman via kupéfiltret, rinner över databoxen och ner under golvet med en omfattande och ibland kostsam reparation som följd.

Du kan själv förebygga detta fenomen genom att själv rensa baljan med jämna mellanrum.

Du behöver:

- En Mustang av årsmodell 2005-2009.
- Ett nytt kupélufffilter från Grufman Bil AB.
- En stjärnskruvmejsel.

Så här gör du:

1. Börja med att ställa vindrutetorkarna i översta läget.
Skruva sedan bort skruvarna som håller fast den högra kåpan över friskluftsintaget.
2. Tag loss kupélufffiltret och byt ut det mot ett nytt fint filter.
3. Här ser du den ena gummitutan som ofta blir igensatt, den andra sitter på samma ställe på motsvarande sida.
Dessa kan du pilla loss och göra rent.
4. Dyk ner med armen och pilla runt så får du snart fatt på prylarna.
5. Sådär ser gadden ut när den är uttryckt. Nu borde det dessutom vara en stor pöl under bilen.

Återmontera nu allt i omvänd ordning. Om du fick in mycket vatten i bilen rekommenderar vi att du lyfter på golvmattan mot plåten och sätter in en värmefläkt. Det förhindrar att du får mögel och fuktskador i framtiden.

Lycka till!

